

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Условные обозначения | 2 |
| 2. | Требования по безопасности | 2 |
| 3. | Область применения | 3 |
| 4. | Принципиальная схема установок | 4 |
| 5. | Описание | 5 |
| 6. | Габаритные и присоединительные размеры | 6 |
| 7. | Аэродинамические характеристики для приточного воздуха | 7 |
| 8. | Монтаж | 8 |
| 9. | Описание пульта управления | 10 |
| 10. | Схемы электрического подключения | 14 |
| 11. | Эксплуатация | 19 |
| 12. | Обслуживание | 19 |
| 13. | Возможные неисправности | 20 |
| 14. | Технические данные | 21 |
| 15. | Утилизация | 22 |
| 16. | сертификация | 22 |
| 17. | Гарантийный талон | 24 |
| 18. | Отметки о продаже и производимых работах | 26 |
| 19. | Отметка о продаже | 29 |

Информация, изложенная в данной инструкции, действительна на момент публикации. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.

1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

Предупреждение (Внимание!) Игнорирование этого предупреждения может повлечь за собой травму или угрозу жизни и здоровью и/или повреждение агрегата.



ВНИМАНИЕ, ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Внимание, опасное напряжение! Игнорирование этого предупреждения может повлечь за собой травму или угрозу жизни и здоровью.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

- Поставляемое устройство может использоваться только в системах вентиляции.
- Не используйте устройство в других целях!
- Используйте только исправные вентиляторы.
- Убедитесь, что изделие не имеет видимых дефектов, например, трещин на корпусе, недостающих винтов или крышек.
- Во время монтажа и обслуживания устройства используйте специальную рабочую одежду и будьте осторожны – углы устройства и составляющих частей могут быть острыми и ранящими.
- Устанавливайте устройство надежно, обеспечивая безопасное использование.
- Не используйте устройство во взрывоопасных и агрессивных средах.
- Изделие должно работать в пределах рабочего диапазона параметров, приведенных в технических характеристиках изделия.
- Защита от прикосновения к опасным зонам и от всасывания одежды должна выполняться согласно требованиям действующих стандартов (путем установки защитных решеток и воздуховодов достаточной длины).
- Во время работы агрегата исключите попадание посторонних предметов в воздуховоды. Если же это случится, немедленно отключите агрегат от источника питания. Перед изъятием постороннего предмета убедитесь, что вентилятор остановился и случайное включение агрегата невозможно.
- Лица с ограниченными возможностями органов чувств, а также с ограниченными физически-

ми или умственными способностями могут управлять изделием только после соответствующего инструктажа или под наблюдением ответственного лица. Запрещается допускать детей к изделию.

- Все изделия, упакованные на заводе, не являются окончательно подготовленными к работе. Использование устройств возможно только после подключения их к воздуховодам или монтажа защитных решеток в отверстиях для забора и удаления воздуха.
- Не допускается монтировать вентиляторы во взрыво-, пожароопасных помещениях и использовать их для транспортировки воздуха с содержанием паров пожароопасных веществ.

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

- Все работы с устройством (монтаж, соединения, ремонт, обслуживание) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Все электрические работы должны выполняться только уполномоченными специалистами-электриками. Предварительно должно быть отключено электропитание.
- Напряжение должно подаваться на устройство через выключатель с разрывом между контактами не менее 3 мм. Выключатель и кабель питания должны быть подобраны по электрическим данным агрегата. Выключатель напряжения должен быть легкодоступен.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вентиляторы применяются для перемещения воздуха в круглых и прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений.


ВНИМАНИЕ!

Не допускается использовать устройства для транспортировки воздуха:


- содержащего «тяжелую» пыль, муку и т.п.;
- имеющего повышенную влажность (например, в ванных комнатах);
- содержащего пары кислот, спиртов, органических растворителей, лаков и др. вредных примесей (например, на машиностроительных и химических производствах).

4. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТАНОВОК

Модели: ZPVP 450 VE, ZPVP 800 VE



Модели: ZPVP 1000 VE, ZPVP 1500 VE
ZPVP 2000 VE



PV – вентилятор приточного воздуха;
IV – вентилятор вытяжного воздуха;
PR – пластиинчатый рекуператор;
KE – электрический нагреватель;
PE – подогреватель теплообменника;
PF – фильтр для свежего воздуха;
IF – фильтр для вытяжного воздуха;
TJ – датчик температуры приточного воздуха;
DTJ – датчик температуры и влажности вытяжного воздуха;
TE – датчик температуры выбрасываемого воздуха;
TL – датчик температуры свежего воздуха;

M – привод заслонки байпаса;
P – дифференциальный датчик давления на рекуператоре
(при наличии байпаса).
Дифференциальные датчики давления на фильтрах – поставляются отдельно.

5. ОПИСАНИЕ

Установки серии ZPVP VE представляют собой моноблочную компактную приточно-вытяжную установку с пластинчатым рекуператором и электрическим нагревателем.

Приточно-вытяжные установки серии UniMax предназначены для очистки, подогрева и подачи в помещения чистого подготовленного воздуха.

Очистка приточного воздуха происходит при помощи карманного фильтра класса EU5. Подогрев воздуха осуществляется при помощи электрического нагревателя. Для уменьшения энергопотребления используется высокоеффективный пластинчатый рекуператор с эффективностью до 75%.


В процессе работы вытяжной воздух, удалаемый из помещения, очищается и поступает на пластинчатый рекуператор, при помощи которого из вытяжного воздуха извлекается тепло и передается приточному воздуху.

Установка оснащена встроенной системой управления, которая обеспечивает стабильную работу установки. Установки могут применяться в вентиляции жилых, административных и производственных помещений.

Корпус выполнен из листовой оцинкованной стали. Звуко-теплоизоляция корпуса толщиной 25 или 50 мм из базальтовой минеральной ваты.

В установках серии ZPVP VE используются высокопроизводительные вентиляторы с пониженным уровнем шума. Защита двигателей вентиляторов осуществляется встроенными термоконтактами с автоматическим перезапуском.


Состав установок



- 1 – Дверь навесная
- 2 – Корпус
- 3 – Крышка блока управления
- 4 – Рекуператор
- 5 – Вентилятор
- 6 – Фильтр
- 7 – Клапан байпаса
- 8 – Электрический нагреватель
- 9 – Пульт управления


Управление осуществляется с помощью пульта управления.

Возможна регулировка скорости и температуры приточного воздуха.




- 1 - Электропривод
- 2 - Дифференциальное реле давления
- 3 - Датчик температуры и влажности
- 4 - Датчик температуры.

6. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



| Модель | РАЗМЕРЫ, мм | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|
| | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | W | W1 | W2 | W3 | D |
| ZPVP 450 VE | 900 | 130 | 205 | 230 | 205 | 855 | - | 40 | 355 | 120 | 80 | 30 | 160 |
| ZPVP 800 VE | 950 | 130 | 230 | 240 | 218 | 900 | - | 40 | 465 | 160 | 120 | 30 | 200 |
| ZPVP 1000 VE | 1400 | 190 | 333 | 342 | 325 | 1185 | 145 | 40 | 645 | 208 | 187 | 50 | 315 |
| ZPVP 1500 VE | 1400 | 190 | 333 | 342 | 325 | 1185 | 145 | 40 | 645 | 208 | 187 | 50 | 315 |
| ZPVP 2000 VE | 1650 | 225 | 395 | 410 | 395 | 1285 | 145 | 40 | 790 | 250 | 248 | 50 | 400 |

7. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА




КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, температуре в помещении $+20^\circ\text{C}$ и влажности 60%, наружной температуре -20°C и влажности 90%.

8. МОНТАЖ

Установки поставляются готовыми к подключению и устанавливаются внутри помещения. При наружной установке необходимо предусмотреть защиту от внешних воздействий.

Монтаж и подключение выполняется компетентным персоналом.

Установки ZPVP 450 VE и ZPVP 800 VE устанавливаются в соответствии со схемой на подвес и крепятся шурупами к стене. Подвес крепится к стене отдельно.




- 1 – Штифт
- 2 – Шуруп с полукруглой головкой
- 3 – Шуруп с потайной головкой
- 4 – Подвес
- 5 – Установка.

Для отвода конденсата из установки необходимо предусмотреть дренажную трассу с сифоном.

Уклон труб должен быть не менее 3° (1 м трубы должен быть наклонен вниз на 55 мм).

Перед запуском установки дренажная трасса должна быть испытана, а сифон – заполнен водой.




Если температура в помещении, где установлен агрегат, ниже 0°C, то система отвода дренажа должна быть теплоизолирована надлежащим образом.

При размещении установки необходимо оставить достаточно места для открывания дверцы обслуживания.

Подключать воздуховоды к фланцам установки при помощи быстросъемных хомутов, следуя указаниям на корпусе установки.

Датчик температуры приточного воздуха монтировать в воздуховоде как можно дальше от установки, но до первого поворота или отвода.



9. ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Назначение кнопок:

- используются для перемещения по меню и настройкам.
- SET – используется для подтверждения выбора строки или значения.



1. Начальное окно

Выбор режима работы установки:

Расписание, Ручное, Выключить.

Выключить – полное выключение установки.

| | |
|-------------------|----------------|
| Ручное | ► |
| Скорость | Расписание (1) |
| Установл. темпер. | Ручное |
| Приточный воздух | Выключить |
| 7:28 | 2013-06-04 |
| | Воскр. |

Ручное – работа в соответствии с установленной скоростью и температурой.

Расписание – работа в соответствии с запрограммированными событиями.

(!) – если время события не установлено.

2. Скорость

Выбор скорости вращения вентилятора:
Максимальная, Средняя, Минимальная.

| | |
|-------------------|------------|
| Ручное | ► |
| Скорость | максим. |
| Установл. темпера | средняя |
| Приточный воздух | миним. |
| 7:28 | 2013-06-04 |
| | Воскр. |

3. Установленная температура

Устанавливается желаемая температура приточного или вытяжного воздуха в пределах от 15 до 30 °C.

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| Скорость | максим. | ► |
| Установл. темпер. | 20 °C | |
| Меню | 19 °C | |
| Приточный воздух | 18 °C | |
| 7:28 | 2013-06-04 | Воскр. |

4. Меню

Содержит другие установки: Расписание, Дата-Время, Просмотр аварий, Языки, Показания датчиков, Дополнительно.

4.1 Расписание

Предназначено для программирования работы установки по времени. Можно установить до 8 событий на каждый день недели или группы дней недели (различные скорости вентиляторов, температуры и время начала работы).

| | |
|----------------|-----|
| Система PRV1.1 | 2/7 |
| Выход | |
| Расписание | (!) |
| Дата — Время | (!) |
| Просм. аварий | |
| Языки | |

Группы дней: 1-7 для недели, 1-5 на рабочие дни, 6-7 на выходные. При выборе настроек одного дня можно копировать данные настройки для другого дня.

| | |
|---------------|-------|
| Событий нет | |
| Дни недели | |
| 1-7 1-5 6-7 | |
| ↓ | |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Выход |

Выбрав желаемый вариант, нажимаем «OK» и переходим в установку событий.

Прежде всего, устанавливает время начала события, потом скорость вращения вентиляторов и желаемую температуру. После каждой установки нажимаем «OK». После ввода желаемого события выбираем Сохранить, Копировать или Выход. Подтверждаем выбор нажатием «OK».

Для удаления событий в разделе часы устанавливаем «hh».

| | | |
|--------------|---------|-------|
| События | | |
| Выход | | |
| Сохранить ? | | |
| Копировать ? | | |
| 1-7:30 | среднее | 18 °C |
| 2 hh:mm | Стоп | 18 °C |

После выбора Копировать попадаем в выбор дней недели, выбираем день в который хотим скопировать установки и нажимаем «OK». При сохранении установок дней они заменяют старые установки выбранных дней.

4.2 Дата-Время

Установите дату и время. В меню в строке дата-время отображается (!) - если время не установлено.

Летнее / Зимнее время автоматически не переключается.

4.3 Просмотр аварий

При любом сбое показывается экран аварий.

Сброс системы – используется для удаления ошибок системы.

При превышении минимальных и максимальных значений показывается отказ датчика:

Датчик TJ – датчик температуры приточного воздуха (-40...+120 °C).

Датчик TL – датчик температуры наружного воздуха (-40...+120 °C).

Датчик TA – датчик температуры вытяжного воздуха (-40...+120 °C).

| | |
|-------------|--------------|
| События | Копировать ? |
| Дни недели | |
| 1-7 1-5 6-7 | |
| ↓ | |
| 1204507 | OK |
| | 18 °C |

| | |
|----------------------|--|
| Просм. аварий | |
| Выход | |
| Сброс сиситемы ? | |
| Отказ датчика TJ | |
| Перегрев вентилятора | |

Датчик TE – датчик температуры удалаемого воздуха (-40...+120 °C).

Датчик TV – датчик температуры возвратной воды (-40...+120 °C).

Датчик GP – сбой преобразователя давления (только при использовании преобразователя с сигналом управления поточного характера)

Датчик CO2 – сбой датчика CO2 (только при использовании преобразователя с сигналом управления поточного характера).

Другие аварии:

Противопожарный выход – сработала противопожарная сигнализация.

Защита от замерзания – критическая минимальная температура водяного нагревателя.

Перегрев – перегрев электрического нагревателя.

Перегрев двигателя – перегрев двигателя приточного или вытяжного вентиляторов.

Критическая температура помещения – превышена температура вытяжного воздуха.

Критическая подаваемая температура – превышена температура приточного воздуха.

4.4 Языки

Можно выбрать язык:

- Английский
- Литовский
- Русский
- Немецкий

| | |
|-------------------|-----|
| Система PRV1.1 | 3/5 |
| Выход | |
| English | |
| Lietuvių | |
| Русский | √ |
| Deutsch | |

4.5 Показания датчиков

Показывает значения всех подключенных датчиков.

| Показания датчиков | | |
|-------------------------|---------|--|
| Выход | | |
| Темп. приточн. воздуха | 20.2 °C | |
| Вытяжной воздух | 19.2 °C | |
| Темп. наружного воздуха | -2.3 °C | |

4.6 Дополнительно

Дополнительные установки:

4.6.1 Выход – вернуться в окно меню.

4.6.2 ModBus – установки протокола:

- Адрес сети ModBas «MBAdress» 0-247.
- Установка паритета «Parity» - None, Odd, Even.


| | |
|---------------|---------|
| Дополнительно | 1/10 |
| Выход | |
| ModBus | 76 % |
| Vent. Ctrl. | 20.2 °C |
| Coll. Ctrl. | 19.2 °C |
| Add. Func. | -2.3 °C |

- Скорость передачи сети ModBus «Baudrate». Возможные скорости передачи данных 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400 кБ/сек.

- Количество бит «Стоп» 1 или 2 стоп-бита

4.6.3 Vent. Ctrl. – установка вентиляции:

- «Mode» – выбор тип вентиляции:
 «Supply» – по температуре приточного воздуха.
 «Room» – по температуре вытяжного воздуха.
 «ByOutDoor» – вентиляция работает по температуре приточного или вытяжного воздуха в зависимости от установленного «OutDoot T.C» значения температуры наружного воздуха. Когда температура наружного воздуха превышает установленное значение, вентиляция работает по температуре вытяжного воздуха, а когда опускается ниже установленного значения – по температуре приточного.
- «Min Supply» – минимально допустимая температура приточного воздуха, 12-24°C.
- «Max Supply» – максимально допустимая температура приточного воздуха, 25-40°C.
- «OutDoot T.C» – выбор температуры зимнего или летнего периода, 10-30 °C



4.6.4 Cool. Ctrl. – установка охлаждения:

- «Min Supply» - минимальная температура приточного воздуха при охлаждении, 0-15 °C.
- «Dx colON» - фреоновое охлаждение включается при «Cool PI» %.
- «Dx coolOFF» - фреоновое охлаждение выключается при «Cool PI», %.
- «OutDoot T.C» - если температура наружного воздуха превышает это значение, то охлаждение включается, 10-30 °C.

4.6.5 Add. Func. – добавить функцию:

- «Night Cool» – ночной охлаждение On/Off.
- «CO2» – максимально допустимое значение CO2, при повышении которого увеличивается поток приточного воздуха, % ppm.
- «Fast Butt» – выбор назначения быстрой кнопки: «Run/Standyby» или «Boost».
- «FanStopTime» – время охлаждения электрического нагревателя. после выключения установки, 0-250 сек.

4.6.6 Boost Ctrl. – настройка проветривания:

- «Boost timer» – время работы функции, мин.
- «Boost SAF» – скорость вентилятора приточного воздуха во время работы функции, % Па.
- «Boost EAF» – скорость вентилятора вытяжного воздуха во время работы функции, % Па.

4.6.7 SAF Ctrl. – установка скорости (давления) вентилятора приточного воздуха (только для вент установок с ЕС- двигателями вентиляторов, если АС-двигатели, то скорости фиксированы выходным напряжением автотрансформатора):

- «SAF low» - устанавливаемая скорость вентилятора приточного воздуха при выбранной скорости «маленькая», % Па.
- «SAF Normal» - устанавливаемая скорость вентилятора приточного воздуха при выбранной скорости «средняя», % Па.
- «SAF High» - устанавливаемая скорость вентилятора приточного воздуха при выбранной скорости «большая», % Па.

4.6.8 EAF Ctrl. – установка скорости (давления) вентилятора вытяжного воздуха (только для вент установок с ЕС- двигателями вентиляторов, если АС-двигатели, то скорости фиксированы выходным напряжением автотрансформатора).

- «EAF low» - устанавливаемая скорость вентилятора вытяжного воздуха при выбранной скорости «маленькая», % Па.
- «EAF Normal» - устанавливаемая скорость вентилятора вытяжного воздуха при выбранной скорости «средняя», % Па.
- «EAF High» - устанавливаемая скорость вентилятора вытяжного воздуха при выбранной скорости «большая», % Па.

4.6.9 Version – показывается версия программы установки и версия платы, при нажатии «OK» показывается версия пульта и дата программы.

4.6.10 Service – дополнительные установки параметров установки (для наладчика).

4.6.11 Filters

- «SetTimer» – устанавливается время работы установки до сообщения о загрязнении фильтров, ч.
- «ReSetTimer» – обнуление показателей времени загрязнения фильтров, используемое после замены фильтров и удаления сообщения «Замените фильтры» в информационной строке.
- «Curr.Timer» – показатели времени работы установки до сообщения о загрязнении фильтров, ч.

10. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ




ВНИМАНИЕ!


- Установка должна быть заземлена.
- Отсутствие устройств защиты электрооборудования приводит к потере гарантии.
- Кабель от пульта управления должен прокладываться отдельно от силовых кабелей или должен быть экранирован.
- Подключение и отключение пульта проводить только при отключенном питании установки.

Убедитесь, что параметры подключаемой электросети соответствуют данным указанным на корпусе установки.

Кабель питания и защитное устройство (автоматический выключатель с характеристикой С) подбираются по суммарной потребляемой мощности и по количеству фаз.

Для подключения необходимо снять крышку с блока управления. Подключить электропитание и дополнительные устройства к клеммной колодке установки в соответствии со схемой.





Подключить пульт управления соединительным кабелем в соответствующее гнездо блока управления (RS 485-1). Кабель входящий в состав комплекта к пульту не экранирован.

Нормально разомкнутые контакты датчиков давления фильтров подключать параллельно к контактам (A3-A3) на плате управления.

Светодиодная индикация на плате управления

| Светодиод | Описание |
|-----------|---|
| LED6 | открытие заслонки байпаса |
| LED7 | закрытие заслонки байпаса |
| LED8 | максимальная скорость вращения моторов вентиляторов |
| LED9 | средняя скорость вращения моторов вентиляторов |
| LED10 | минимальная скорость вращения моторов вентиляторов |
| LED11 | уменьшение скорости вентилятора приточного воздуха |
| LED12 | предварительный нагрев в режиме защиты замерзания |
| LED13 | нагрев приточного воздуха |

Схема ZPVP 450 VE, ZPVP 800 VE





Схема ZPVP 1000 VE, ZPVP 1500 VE, ZPVP 2000 VE


Обозначения на схеме:

PV – вентилятор приточного воздуха;
IV – вентилятор вытяжного воздуха;
KE – электрический нагреватель;
PE – предварительный нагрев воздуха;
DTJ100 – датчик вытяжного воздуха (на входе установки):
DR – датчик влажности;
TA – датчик температуры;
TJ – датчик температуры приточного воздуха;
TE – датчик температуры вытяжного воздуха (на выходе установки);
TL – датчик температуры наружного воздуха;
TK – термоконтакт автотрансформатора;
TV – датчик температуры обратной воды;
ST1, ST2 – приводы наружных заслонок;
M – привод заслонки байпаса (24В);
P – дифференциальный датчик давления на рекуператоре;
RT1, RT2 – защита от перегрева ручного восстановления;
AT1, RT2 – защита от перегрева автоматического восстановления;
VS1, VS2 – твердотельное реле;
K1 – реле большой скорости вентиляторов;
K2 – реле средней скорости вентиляторов;
K3 – реле малой скорости вентиляторов;
K4 – реле уменьшения скорости приточного вентилятора в режиме защиты от замерзания;
K5 – реле предварительного нагрева в режиме защиты от замерзания;
K6 – реле нагревателя приточного воздуха;
F – автоматический выключатель;
F1 – предохранитель платы регулятора 0,25А;
ATRE-3 – автотрансформатор скорости вращения вентиляторов;
C1 – конденсатор мотора вентилятора приточного воздуха;
C2 – конденсатор мотора вентилятора вытяжного воздуха.

11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Для обеспечения надлежащей работы и длительного срока службы агрегата строго соблюдайте все указания, приведенные в эксплуатационной документации.
- Перед началом эксплуатации внимательно изучите и в дальнейшем выполняйте указания на предупреждающих табличках на оборудовании.
- Оборудование, предназначенное для работы в составе системы вентиляции, нельзя эксплуатировать без соединения с системой воздуховодов.

12. ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ!

- Обслуживание устройства может выполнять только обученный и квалифицированный персонал.
- Подшипники вентилятора обслуживания не требуют.



ВНИМАНИЕ, ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

- Если перед вентилятором не стоит воздушный фильтр, единственное требование по уходу за вентилятором – очистка крыльчатки. Крыльчатку рекомендуется очищать хотя бы раз в шесть месяцев.
- Перед очисткой необходимо отключить подачу напряжения и заблокировать выключатель, чтобы избежать случайного включения во время работы.
- Необходимо подождать, пока полностью прекратится всякое механическое движение, остынет двигатель и разрядятся заряженные конденсаторы.
- Необходимо убедиться, что вентилятор и смонтированные к нему части закреплены прочно и жестко.
- После выполнения обслуживания устройства, при его обратном монтаже в систему воздуховодов необходимо выполнить все те действия, как указано в пунктах «Монтаж» и «Пуск» и соблюдать другие требования, перечисленные в настоящем документе.
- Порядок очистки:
 - снимите крыльчатку (вместе с электродвигателем);
 - тщательно осмотрите крыльчатку. У крыльчатки, покрытой пылью или др. материалами, может нарушиться балансировка, что вызывает вибрацию и ускоряет износ подшипников двигателя;
 - чистить необходимо осторожно, чтобы не нарушить балансировку крыльчатки;
 - нельзя применять очистители, абразивы, агрессивные химические вещества и моющие

- средства, вызывающие коррозию;
- нельзя применять острые предметы и устройства, работающие под высоким давлением;
 - нельзя погружать крыльчатку в воду или другую жидкость;
 - убедитесь, что крыльчатка не прикасается к корпусу;
 - подшипники в случае повреждения подлежат замене.
- Проверка надежности электрических соединений производится не реже 1 раза в год.

13. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
|---------------------------------------|--|--|
| Не работает установка | Отсутствует электрическое питание | Включить напряжение и автоматические выключатели |
| | Неисправность в электрических соединителях | Проверить исправность соединительных контактов |
| Не работает электрический нагреватель | Неисправность пульта дистанционного управления | Заменить пульт |
| | Отсутствует электрическое питание | Проверить исправность кабеля и контактных соединений |
| Не работает вентилятор | Неисправность в электрических соединителях | Убедиться в исправности кабеля и соединительных контактов |
| | Закрыта заслонка приточного воздуха | Убедиться в отсутствии блокирования потока приточного воздуха |
| | Сработала защита нагревателя | Проверить, не является ли температура приточного воздуха ниже установленной на термостате. |
| Неисправность датчиков | Неисправность датчика TJ , TL, TV или TA | Проверить датчики, при необходимости заменить |

При срабатывании термозащиты двигателя вентилятора, необходимо отключить напряжение, подождать пока двигатель остынет и устраниТЬ причину перегрева.

При частом срабатывании автоматического выключателя проверить соответствие параметров автоматического выключателя параметрам установки, проверить изоляцию кабелей и проводов, заземление, убедиться, что параметры сети питания соответствуют данным указанным на установке. Если неисправность не удается устранить, обратитесь в сервисный центр.

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс защиты I, степень защиты IP 20.

Температура окружающей среды в месте установки +5 .+40°С.

Температура приточного воздуха – 30 . . . +40 °С.

Ресурс 20000 ч. работы.

Технические данные вентиляторов

| Модель установки | Приточный и вытяжной вентиляторы | | | | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| | Число фаз, напряжение В (50Гц) | Потребляемая мощность, кВт | Рабочий ток, А | Частота вращения об/мин. | Степень защиты мотора |
| ZPVP 450 VE | ~1, 230 | 0,17 | 0,73 | 2480 | IP54 |
| ZPVP 800 VE | ~1, 230 | 0,29 | 1,3 | 2050 | IP54 |
| ZPVP 1000 VE | ~1, 230 | 0,21 | 0,94 | 2450 | IP44 |
| ZPVP 1500 VE | ~1, 230 | 0,29 | 1,25 | 2250 | IP44 |
| ZPVP 2000 VE | ~1, 230 | 0,51 | 2,2 | 2720 | IP44 |

Акустические характеристики установок

| Модель | L wA к окружению, дБ(А) общ. | L wA прит., дБ(А) | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| | | Общ. | Октаавные полосы частот, Гц | | | | | | |
| | | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| ZPVP 450 VE | 49 | 70 | 63 | 52 | 65 | 65 | 55 | 54 | 54 |
| ZPVP 800 VE | 59 | 75 | 63 | 68 | 72 | 70 | 67 | 68 | 62 |
| ZPVP 1000 VE | 57 | 76 | 63 | 66 | 68 | 70 | 69 | 65 | 61 |
| ZPVP 1500 VE | 55 | 78 | 62 | 61 | 65 | 69 | 71 | 61 | 60 |
| ZPVP 2000 VE | 60 | 79 | 61 | 73 | 73 | 70 | 66 | 68 | 70 |

15. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы агрегат следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации агрегата вы можете получить у представителя местного органа власти.



16. СЕРТИФИКАЦИЯ

Протоколы испытаний №№0738-261, 2212-262, 2213-262 от 26.10.2015 г., 0804-261, 2306-262 от 17.11.2015 г., Испытательный Центр промышленной продукции «РОСТЕСТ-МОСКВА». Регистрационный № РОСС RU.0001.21АЯ43 от 05.05.2011 до 05.05.2016 г.;

Протоколы испытаний №№ 2548-15/430, 2552-15/430 от 24.11.2015 г. ИЛ по требованиям ЭМС «РОСТЕСТ-Москва» (рег. №РОСС RU.0001.21МЭ19 от 08.07.2011 г. До 08.07.2016 г.)

Декларация обновляется регулярно.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 01/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года).

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №879 от 09 декабря 2011 года).

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №823 от 18 октября 2011 года).

№ декларации: ТС N RU Д-RU.АЯ46.В.81844

Срок действия: С 26.11.2015 до 25.11.2020.

(При отсутствии копии новой декларации в коробке, спрашивайте копию у продавца)

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью “Компания БИС”, Адрес: 119017, РОССИЯ, г. Москва, Малый Толмачевский пер., д. 10, офис 8.

Сделано в России

17. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ!

Внимательно ознакомьтесь с данным документом и проследите, чтобы он был правильно и четко заполнен и имел штамп продавца.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке изделия.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь только в специализированные организации.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях марки Вы можете получить у продавца.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

- Настоящим документом покупателю гарантируется, что в случае обнаружения в течение гарантийного срока в проданном оборудовании дефектов, обусловленных неправильным производством этого оборудования или его компонентов, и при соблюдении покупателем указанных в документе условий будет произведен бесплатный ремонт оборудования. Документ не ограничивает определенные законом права покупателей, но дополняет и уточняет оговоренные законом положения.
 - Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, импортер, не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).
 - В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательства по изменению (улучшению) ранее выпущенных изделий.
 - Запрещается вносить в документ какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если документ правильно и четко заполнен.
 - Гарантия на устройство, являющееся частью системы, осуществляется при наличии надлежащего оформленного паспорта системы или иного документа, содержащего сведения о ее составе, структуре, основных параметрах.
 - Для выполнения гарантийного ремонта обращайтесь в специализированные организации, указанные продавцом.
- Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.
 - Настоящая гарантия действительна при условии соблюдения всех действующих в РФ требований, стандартов и иной нормативно-правовой документации.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.);
- на детали отделки и корпуса, лампы, предохранители и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производятся в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. Указанный выше гарантийный срок ремонта распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, срок ремонта составляет 3 (три) месяца.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

- изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его применения;
- если будет изменен или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, импортером, уполномоченной изготовителем организацией;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или заполненности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности изделия;

- ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации;
- неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- неправильного хранения изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации оборудования.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию или желанию покупателя, в нарушение действующих в РФ требований, стандартов и иной нормативно-правовой документации:

- было неправильно подобрано и куплено оборудование кондиционирования и вентиляции для конкретного помещения;
- были неправильно смонтированы элементы купленного оборудования.

73-ПП от 08.02.2005 (для г. Москвы) покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта федерации. Продавец, изготовитель, импортер, уполномоченная изготовителем организация снимают с себя всякую ответственность за неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного оборудования без утвержденного плана монтажа и разрешения вышуказанных организаций.

В соответствии с п. 11 приведенного в Постановлении Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г.

«Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» покупатель не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 502 ГК РФ, а покупатель-потребитель — в порядке ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Примечание: в соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ и Постановлением правительства г. Москвы

18. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ И ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТАХ

Сведения о монтажных и пусконаладочных работах*

Адрес монтажа:

| Изделие, вид работ | Дата | Организация-исполнитель (наименование, адрес, телефон, номер лицензии, печать) | Напряжение сети, сопротивление обмоток, сопротивление изоляции обмоток, сила тока | Мастер (Ф.И.О., подпись) | Работу принял (Ф.И.О., подпись) |
|--------------------|------|---|---|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*- при наличии актов сдачи-приемки монтажных и пусконаладочных работ заполнять не обязательно.

Сведения о ремонте

| Изделие | Дата начала ремонта | Сервисная организация (наименование, адрес, телефон, номер лицензии, печать) | Дата окончания ремонта | Замененные детали | Мастер (Ф.И.О., подпись) | Работу принял (Ф.И.О., подпись) |
|---------|---------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Сведения о сервисном обслуживании вентиляционной системы

| Наименование работ | | Отметка о выполнении работ | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|------|------|--------|-----|------|------|--------|-------|------|-------|------|
| | | Янв. | Фев. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| 20 | год | | | | | | | | | | | | |
| | очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+ +замена фильтров (после 6 очисток) | | | | | | | | | | | | |
| | или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.) | | | | | | | | | | | | |
| | очистка кралыната (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| | очистка корпусов (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| | прорезка зл. соединений (при эл и направление ежемес- сячно, при вод.нагреве вывергательно) | | | | | | | | | | | | |
| | очистка теплообменников (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| 20 | год | | | | | | | | | | | | |
| | очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+ +замена фильтров (после 6 очисток) | | | | | | | | | | | | |
| | или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.) | | | | | | | | | | | | |
| | очистка кралыната (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| | очистка корпусов (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| | прорезка зл. соединений (при эл и направление ежемес- сячно, при вод.нагреве вывергательно) | | | | | | | | | | | | |
| | очистка теплообменников (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| 20 | год | | | | | | | | | | | | |
| | очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+ +замена фильтров (после 6 очисток) | | | | | | | | | | | | |
| | или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.) | | | | | | | | | | | | |
| | очистка кралыната (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| | очистка корпусов (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| | прорезка зл. соединений (при эл и направление ежемес- сячно, при вод.нагреве вывергательно) | | | | | | | | | | | | |
| | очистка теплообменников (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |

Сведения о сервисном обслуживании вентиляционной системы
Отметка о выполнении работ

| Наименование работ | Янв. | Фев. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
|---|------|------|------|--------|-----|------|------|--------|-------|------|-------|------|
| 20 год | | | | | | | | | | | | |
| очистка фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)+ +замена фильтров (после 6 сменок) | | | | | | | | | | | | |
| очистка крыльчаток (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| очистка корпусов (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| очистка эп. соединений (при эп. настройке ежемесечно), при вол.-нагреве ежемесячально) | | | | | | | | | | | | |
| очистка теплообменников (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| 20 год | | | | | | | | | | | | |
| очистка фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)+ +замена фильтров (после 6 сменок) | | | | | | | | | | | | |
| очистка крыльчаток (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| очистка корпусов (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| очистка эп. соединений (при эп. настройке ежемесечно), при вол.-нагреве ежемесячально) | | | | | | | | | | | | |
| очистка теплообменников (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| 20 год | | | | | | | | | | | | |
| очистка фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)+ +замена фильтров (после 6 сменок) | | | | | | | | | | | | |
| очистка крыльчаток (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| очистка корпусов (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| очистка эп. соединений (при эп. настройке ежемесечно), при вол.-нагреве ежемесячально) | | | | | | | | | | | | |
| очистка теплообменников (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| 20 год | | | | | | | | | | | | |
| очистка фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)+ +замена фильтров (после 6 сменок) | | | | | | | | | | | | |
| очистка крыльчаток (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| очистка корпусов (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |
| очистка эп. соединений (при эп. настройке ежемесечно), при вол.-нагреве ежемесячально) | | | | | | | | | | | | |
| очистка теплообменников (не реже 1 р. в год) | | | | | | | | | | | | |

19. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

| Модель | Серийный номер | Дата изготовления | Срок гарантии, мес. |
|--------|----------------|-------------------|--|
| | | | 12 мес. с момента продажи, но не более 36 мес. с момента изготовления. |

| | | | |
|--------------|---|--------------|--|
| Изготовитель | Общество с ограниченной ответственностью "Компания БИС", Адрес: 119017, РОССИЯ, г. Москва, Малый Толмачевский пер., д. 10, офис 8. по заказу ZILON Сделано в России | | |
| Покупатель | | Дата продажи | |
| Продавец | <p>..... (наименование, адрес, телефон) (.....) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О.)</p> <p>М.П.</p> | | |